Работа 4.7.2 Эффект Поккельса


Работу выполнил Матренин Василий Б01-006

Цель работы: Исследовать интерференцию рассеянного света, прошедшего кристалл; наблюдать изменение характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.


В работе используются: гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластина, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осцилограф, линейка.

1 Теоретическая часть

1.1 Схема установки



Puc 1. Схема для наблюдения интерфереционной картины



Puc 2. Схема для наблюдения влияния на поляризацию

Эффект Поккельса — изменение показателя преломления света в кристалле под действием электрического поля.

В данной работе используется кристалл ниобата лития $LiNbO_3$ с центральноосевой симметрией вдоль оси Z. Для световой волны с E, ортогональным Z, показатель преломления будет n_0 . А для волны с E, сонаправленным с $Z-n_e$. В случае, когда луч света идёт под углом θ к оси, есть два значение показателя преломления n_1 и n_2 : $n_1=n_0$ для волны с E, перпендикулярным плоскости (k,Z) (обыкновенная волна), и n_2 – для волны с E в этой плоскости (необыкновенная волна). В последнем случае:

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_0^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} \tag{1}$$

Если перед кристаллом, помещённым между поляроидами, расположить линзу или матовую пластинку, то на экране за поляроидом мы увидим тёмные концентрические окружности — результат интерфернции обыкновенной и необыкновенной волн. При повороте выходного поляроида на 90° картина меняется с позитива на негатив (на месте светлых пятен тёмные и наоборот). В случаи, когда разрешённое направление анализатора перпендикулярно поляризации лазерного излучения, радиус тёмного кольца с номером m равен:

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_0 L)^2}{n_0 - n_e} m,\tag{2}$$

где L – расстояние от центра кристалла до экрана, l – длина кристалла.

Теперь поместим кристалл в постоянное электрическое поле $E_{\text{эл}}$, направленное вдоль оси X, перпендикулярной Z. Показатель преломления для луча, распространяющегося вдоль Z, всегда n_0 . В плоскости (X,Y) возникают два главных направления под углами 45° к X и Y с показателями преломления $n_0 - \Delta n$ и $n_0 + \Delta n$ (быстрая и медленная ось), причём $\Delta n = AE_{\text{эл}}$. Для поляризованного вертикально света и анализатора, пропускающего горизонтальную поляризацию, на выходе интенсивность будет иметь вид:

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right),\tag{3}$$

где $U_{\lambda/2}=\frac{\lambda}{4A}\frac{d}{l}$ — полуволновое напряжение, d — поперечный размер кристалла. При напряжении $U=E_{\ni n}d$, равном полуволновому сдвигу фаз между двумя волнами, интенсивность света на выходе максимальна.

Свет лазера, проходя через пластину, рассеивается и падает на двоякопреломляющий кристалл. На экране за поляроидом видна интерференционная картина. Убрав рассеивающую пластину и подавая на кристалл постоянное напряжение, можно величиной напряжения влиять на поляризацию луча, вышедшего из кристалла. Заменив экран фотодиодом и подав на кристалл переменное напряжение, можно исследовать поляризацию с помощью осциллографа.

2 Ход работы

2.1 Настройка системы

Произвел юстировку системы.

Параметры системы:

 $\lambda=0,63\,\mathrm{mkm}$

 $n_0 = 2,29$

размеры кристалла: $3X3X26\,\mathrm{mm}\;L=(91\pm3)\,\mathrm{cm}$ - расстояние от середины кристалла до экрана.


2.2 Наблюдение темных колец

Собрал установку, изображенную на Рисунке 1.

Собранные данные представлены в Таблице 1.

Таблица 1: Радиусы темных колец

m	1	2	3	4	5	6	7
r, cm	3,1	4,4	5,5	6,3	7,1	7,7	8,3



 $Puc 3. \ Зависимость \ r^2(m)$

По МНК определяю угловой коэффициент зависимости $r^2(m)$. $k=(9,84\pm0,11)\,cm^2$.

Тогда получаю по формуле (2): $n_0-n_e=0,105\pm0,010.$

2.3 Изменение характера поляризации во внешнем поле

Собрал схему, изображенную на Рисунке 2.

Собранные данные:

 $\begin{array}{l} 1 \ \mathrm{min:} \ 0 \ \kappa \mathrm{B} \\ 1 \ \mathrm{max:} \ 0.24 \ \kappa \mathrm{B} \\ 2 \ \mathrm{min:} \ 0.47 \ \kappa \mathrm{B} \\ 2 \ \mathrm{max:} \ 0.75 \ \kappa \mathrm{B} \end{array}$

Точно такие же значения получены для вертикального направления.

Тогда: $U_{\lambda/2} = (0, 24 \pm 0, 02)$ кВ

2.4 Фигуры Лиссажу

Добавил вместо экрана фотодиод. Пронаблюдал фигуры Лиссажу и записал для данных фигур подаваемое напряжение.

$$\begin{split} U_1 &= 0,18\,\mathrm{kB} \\ U_2 &= 0,39\,\mathrm{kB} \\ U_1 &= 0,62\,\mathrm{kB} \end{split}$$

Тогда: $U_{\lambda/2} = (0, 22 \pm 0, 02)$ кВ




Рис 4. Первая фигура Лиссажу




Рис 6. Третья фигура Лиссажу




Рис 5. Вторая фигура Лиссажу

3 Вывод

Таким образом, в ходе данной лабораторной работы, была исследована интерференция рассеянного света, прошедшего кристалл. Также пронаблюдал изменение характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.